

操作マニュアル

※体験版は一部機能制限があります。

〇パーツ

・画面上にパーツを置く

画面右端のスクロールバーのさらに右にある縦のバーをマウス左ボタンクリックすると パーツ/レイヤー選択メニューウィンドウが画面右から現れます。



上半分の「パーツ種」リストの中から任意のパーツ種をクリックすると、右にパーツ種に 対応した「パーツ」リストが表示されます。 任意のパーツをクリックして選んでください。 そのままシート上にマウスカーソルを戻すと、選んだパーツを持った状態になります。

シート上の任意の位置でクリックすることでシート上に置くことができます。



・画面上のパーツの選択と移動

画面上にあるパーツをマウス左ボ タンクリックするとピンク色の選択 状態になります。

選択状態になったパーツをマウス 左ボタンドラッグするとパーツを移 動することができます。

・複数選択



キーボードの Ctrl を押下しながら 複数のパーツをクリックしていくと 複数のパーツを選択状態にすること ができます。

また、Shift を押下しながら 2 つの 離れたパーツをマウス左ボタンクリ ックすると、2 パーツ間の最短経路上 にあるパーツが全て選択されます。そ のままマウス左ボタンドラッグする ことで、複数のパーツを一度に移動す ることができます。

・回転



パーツを選択した状態でマウスホイ
ールを転がすと選択中のパーツが
15°づつ回転します。
また、Shift を押しながら操作すると
1°単位で回すことができます。

<u>複数選択した状態で回転した場合、レイアウトシートの端にかかることがありますが、</u> パーツはレイアウトシートの端を超えることはできず、内側に移動されます。パーツの接 続された形を保ったまま回転したい場合は注意が必要です。</u>

・線路接続

接続ジョイナー同士を近づけると接続する先のジョイナーに角度をあわせて吸着します。 接続されるとジョイントマーカーが水色(カント付線路同士は黄色のまま)になります。



4番ポイントの分岐側に接続するパーツの組み合わせやカント付線路など、物理的な接続 に問題があるパーツの組み合わせの場合はジョイント部に「×」が表示され、警告をしま す。(HO ユニトラックはこの警告がありませんのでご留意ください。)



・高架橋接続



実製品同様、高架橋や鉄橋、高架駅 プレートに橋脚を設置するには S ジ ョイナーを必要とします。Sジョイナ ーが必要な箇所はSジョイナーを所 定位置に設置した後に橋脚を設置し ます。Sジョイナーの接続もジョイナ ー受けに自動吸着します。

・高架橋勾配チェック

高架橋脚をセットすると数秒ごとに勾配チェックを行い、問題がある場合は橋脚を赤く 警告表示します。 <u>複線高架線路に単線橋脚を設置するなど、近似した位置に複数の橋脚を</u> セットする場合、警告判定機能が正常に働かない場合があります。



・ストラクチャ接続

20-806 島式ホーム (PI—A)、23-130 ローカルホーム (PLIF) などはホー ムパーツの接続に S ジョイナーを用 います。PlayTrack でも実製品同様に S ジョイナーで接続します。



23・122 近郊型橋上駅舎 (SOV) など、
 独自の接続ジョイントを持つものは、
 PlayTrack 上でも独自の接続ジョイント同士のみが接続できます。

· 例外特殊接続

「23・230 高架駅舎」「23・231 高架駅店舗」は PlayTrack では都合上【橋脚】として扱わ れます。実製品はSジョイナー受けは無く任意の位置に設置可能ですが、PlayTrack では 高さ/勾配判定のために仮想のSジョイナー受けを設けているため設置位置に制限があり ます。

高さ/勾配判定を必要としない場合は、実製品同様に任意の位置に設置いただいてかま いませんが、橋脚設置警告が表示されてしまうことと、Sジョイナーへの吸着が行なわれて しまうため、完全に任意の位置に設置することはできない点についてご理解とご容赦をお 願いします。

PlayTrack Windows Internet Explorer		
S S - Ithu//onitsallstooma.g/Picy.toak/	💌 fy 🗙 Coorle	<u>P -</u>
24/4/B (25) 870/2	Concernation and a concernation of the	28 m. noo - *
		g / 1007 ·
レイアウト 環境設定 広ッ28 © Q Q Q		
SJ PLTW-HB SJ PLTW-HB SJ PLTW- 64 S124 S248 SJ F SJ SJ <th>バーツ ままま レイヤー</th> <th></th>	バーツ ままま レイヤー	
		-
	💽 😡 dada-kah	100N ·

「23-122 近郊型橋上駅舎」「23-123 近郊型橋上駅舎拡張セット」と「23-107 近郊型島式 ホーム A」「23-114 近郊型対向式ホーム A」の接続、「23-100 島式ホーム A」と「23-200 橋 上駅舎」との接続は実際の製品も限定的な接続を想定されているため、<u>仮想ジョイントを</u> <u>設けてあります。</u>



〇表示

・拡大縮小



CTRL を押しながらマウスホイールを転がすことで、表示の拡大縮小が行なえます。手前に転がすと拡大、奥へ転がすと縮小します。画面右上の虫眼鏡+-のマークのボタンをマウス左ボタンクリックすることでも段階的に拡大縮小できます。マーク記載の無い虫眼鏡をマウス左ボタンクリックすると最初の状態に戻ります。

・シートの移動

CTRL を押しながらパーツの置かれていないレイアウトシート上をマウス左ボタンドラ ッグすることでレイアウトシートを移動させられます。

○「なじませつなぎ」

ALT キーを押しながらパーツをマウス左ボタンクリックすると、パーツの色が水色になり、なじませつなぎ選択状態になります。最初に選択を行い色が変わったパーツが「根」になる部分です。この状態で「枝先」としたいパーツをマウス左ボタンクリックすると、「根」 パーツから「枝先」パーツの最短距離上にあるパーツが全てなじませつなぎ選択状態を表す水色の表示になります。



この状態でマウスホイールを転がすことで、「根」パーツを根元にした「枝先」パーツの 首振りができます。

また、「枝先」のパーツをマウス左ボタンドラッグすると微調整と若干の伸縮をすること ができます。接続先のジョイナーに合わせるように微調整し、ジョイナーが水色表示(カ ント付線路は黄色表示)されたところでマウス左ボタンを離せばなじませつなぎの完了で す。

水色以外のパーツや、レイアウトシート上をマウス左ボタンクリックするとなじませモ ードを終了します。

■右クリックメニュー

選択されたパーツ上でマウス右ドラッグすると表示されるメニューです。



・切り取り (CTRL+X)

「切り取り」を選択すると、選択されていたパーツがレイアウトシート上から削除されて 記憶されます。

・コピー (CTRL+C)

「コピー」を選択すると、選択していたパーツが記憶されます。

・貼り付け (CTRL+V)

記憶されていたパーツがマウスカーソルに割り付けられます。レイアウトシート上の任意 の位置でマウス左ボタンクリックすることで配置されます。

・ 削除 (DEL)

「削除」を選択すると、選択されていたパーツがレイアウトシート上から削除されます。 記憶もされません。

・奥へ

上に重なったパーツを選択後「奥へ」を選択すると、選択されていたパーツが下になりま す。

・レイヤー分割

パーツ選択後「レイヤー分割」を選択すると、新規にレイヤー作成され、選択されていた パーツが新規レイヤーに移動されます。

■パーツ/レイヤ選択メニュー

画面右端のスクロールバーのさらに右にある縦のバーをマウス左ボタンクリックすると パーツ/レイヤー選択メニューが現れます。



上半分がパーツ選択、下半分がレイヤー選択です。

・パーツ選択(体験版はパーツの種類が少なくなっています。)

「パーツ種」を選ぶと、そこに含まれるパーツが右の「パーツリスト」に現れます。各 パーツ種のパーツリストには関連してよく使われるパーツも含まれています。(「分岐/交 差」に含まれる S64 や R481、「橋脚」のメニューに含まれる S ジョイナーなど) パーツリスト上のパーツをマウス左ボタンクリックして選択することで、マウスカーソル にパーツを持った状態になります。シート上の任意の位置でマウス左ボタンクリックする

とパーノを持った状態になります。シート上の任息の位置でマリス左ホタとパーツが配置されます。

配置の際、近接した接続可能なジョイントがある場合は自動結合処理されます。線路角 度が合っていなくとも自動吸着します。

・レイヤー

編集対象のレイヤーを選択、新規レイヤーの追加、レイヤーの削除、レイヤーの表示順 の変更、レイヤーの結合、レイヤーの表示/非表示の切換ができます。 レイヤー削除時、レイヤー上のパーツは全て削除されますのでご注意ください。

【レイヤー利用方法ワンポイント】

線路とストラクチャ、線路とレイアウトパネル、本線と支線、在来線と新幹線といった 区分けでレイヤーを分けておくと扱いやすくなります。設置後にもレイヤーを分割できま すので、まずは組んでみてから分割するのも良いでしょう。

■「レイアウト」メニュー(画面左上)

マウスカーソルをあわせるとメニューが開きます。



新規作成

レイアウトシートを新規作成します。

新規作成すると画面下のタブが一つ増えます。タブをクリックすることでレイアウトシートを切り替えることができます。複数のレイアウトシートを同時に編集することができます。最大7枚のシートまで同時に扱うことができます。

・保存パターン読み込み(体験版では使用できません)

サーバー上に保存されているレイアウトシートを PlayTrack に読み込みます。

保存されたレイアウトシートの一覧が表示されます。一覧からレイアウトシートをマウ ス左クリックで選択します。

【削除】

サーバー上に保存されているレイアウトシートを削除します。削除したら復活はできま せんのでご注意ください。

【開く】

選択したレイアウトシートを PlayTrack に読み込みます。読込先の選択メニューが表示 されます。

○現シートの現レイヤーに読込

現在編集中のレイアウトシートの現在編集中のレイヤーに読み込むレイアウトシートのパーツデータを統合して読み込みます。読み込むレイアウトシートがレイヤーを 分けてあったとしても全て1レイヤーに統合されますので注意が必要です。 ○現シートの別レイヤーに読込

現在編集中のレイアウトシートに新規レイヤーを作成してそこに読み込みます。レ イヤー最大数 8 枚を超えて読み込むことはできませんので、現在編集中のレイアウト シートが既にレイヤーを 8 枚使用している場合は読み込むことができません。

また、読み込む対象のレイアウトシートが複数レイヤーに分かれている場合は注意 が必要です。レイヤーを作成できる分だけしか読み込めません。例として現在編集中 のレイアウトシートのレイヤーが 6 枚、今から読み込もうとするレイアウトシートの レイヤーが 3 枚だったとします。この場合、双方のレイヤー合計数が 9 枚となり、1 枚のレイアウトシートで扱えるレイヤー最大数 8 枚を超えます。この場合は、後から 読み込んだレイアウトシートの 3 枚目のレイヤーが読み込まれません。

○新シートに読込

現在編集中のレイアウトシートとは別に新規にレイアウトシートを作成して読み込み ます。PlayTrack が一度に扱えるレイアウトシートは7枚です。既に7枚のレイアウト シートを同時に開いて編集している場合は新たにレイアウトシートを作成して読み込む ことはできません。

キャンセル

保存パターン読み込み操作をキャンセルし、レイアウトシート一覧ウィンドウを閉じま す。

・サンプルパターン読み込み(体験版では一部データ未載)

M セット、V セットなどの様々なサンプルレイアウトシートをテンプレートとして呼び出 すことができます。読み込む先の指定は保存レイアウトシートを読み込む場合と同様です。

・上書き保存(体験版では使用できません)

現在編集中のレイアウトシートを上書き保存します。 新規レイアウトシートであった場合は新規保存になります。

・別名保存(体験版では使用できません)

現在編集中のレイアウトシートを別名で保存します。保存できるレイアウトシートの最 大数は 60 枚です。

シートを閉じる

現在編集中のレイアウトシートを閉じます。

・印刷(体験版では使用できません)

編集中のレイアウトシートを印刷します。 選択すると Windows の標準印刷画面が表示されます。 プリンタに設定されている用紙にフィッティングして印刷します。

<u>パーツの選択状態、透明表示状態、レイヤの可視/不可視設定が印刷にそのまま反映されます。</u>

・部品リスト

現在編集中のレイアウトシートで使用されているパーツ、パッケージのリストを表示/ 印刷します。表示内容は3種に切り替えられます。

〇使用パーツリスト

編集中のレイアウトに使用されているパーツを表示します。

○使用パッケージリスト

編集中のレイアウトに使用されているパーツをパッケージ単位で表示します。

〇不足パッケージリスト

登録済みの所有パーツ数を参照し、編集中のレイアウトにあと何がどれだけ必要かを パッケージ単位で表示します。

・終了

現在編集中のレイアウトシートをワーク保存し、レイアウタを終了します。

メッセージに従って Web ブラウザウィンドウを閉じてください。

※ワーク保存されたレイアウトシートは PlayTrack 次回起動時に自動的に読み込まれます。

■「環境設定」メニュー(画面左上)

マウスカーソルをあわせるとメニューが開きます。



〇「シート設定」

レイアウトシートサイズ、グリッド、背景の設定画面が開きます。

シート設定	
>-++7	
根サイズ 5207 ÷ mm	
線サイズ 3200 🚖 mm	
グリッド	
水平線間隔 100 🌩 mm	
藤直線飛翔 100 ≑ mm	
#8. D00000	
総の混さ 100	
9#	
名录色	
横サイズ 4200 🚖	
載サイズ 2200 🔶	
パーツ名サイズ	
+1× 20 €	
10 Min	

シート:

レイアウトシートの縦、横サイズ(500~30000mm)を指定することができます。

・グリッド:

グリッドのサイズ (10~1800mm)、色、濃さを指定することができます。

・背景:(体験版では背景固定)

レイアウトシート背景の表示/非表示を設定します。

背景に使いたい画像をアップロード(「レイアウト」メニュー:背景アップロード)して おき、ここで背景に指定することができます。背景はどういったサイズを想定した画像で あるかを指定することができます。部屋の見取り図などを背景にすれば、敷設シミュレー ションを行なうことができます。

■表示設定ボタン(画面右上)



「パーツ名」ボタン

パーツ記号表記の On/Off です。押すたびに切り替わります。

・「目」ボタン

パーツを透明化し、下にあるパーツを見ることができるようにする機能です。押すたび に透過/不透過が切り替わります。

・「虫眼鏡」ボタン

拡大率を初期状態に戻します。

「虫眼鏡+」ボタン

表示を拡大します。押すたびに段階的に拡大します。CTRL を押しながらマウスホイー ルを手前に転がすことでも拡大します。

・「虫眼鏡ー」ボタン

表示を縮小します。押すたびに段階的に縮小します。CTRL を押しながらマウスホイー ルを奥に転がすことでも縮小します。

■シートタブ (画面左下)

レイアウトシートが開かれている時、タブが表示されます。タブにはシート名が表示されます。



新規作成されたときは「シート1」などといった名前になります。 読み込み時は保存時に指定したレイアウトシート名が反映されます。

複数のシートを開いている時、画面下にタブが順に並びます。タブをマウス左ボタンク リックすることでレイアウトシートを切り替えることができます。